



Nestmann Vertriebs GmbH · Raiffeisenstr. 10 · 64347 Griesheim

Telefon: +49 (0) 6155-877 87-00
Tel. Buchhaltung: +49 (0) 6155-877 87-08
Fax: +49 (0) 6155-877 87-09
www.durgo.de kontakt@durgo.de

Einbauanleitung Durgo Belüftungsventil DN 32 (Art.Nr.: 7000.032)

Das Durgo Belüftungsventil DN 32 zum Einstecken in die HAT Leitung kann als Nebenlüftung in Leitungen eingesetzt werden, die weiter als 4 Meter von der Hauptleitung entfernt sind. Das Belüftungsventil darf unterhalb der Rückstauenebene des Verbrauchers eingebaut werden.

Hierbei ist zu beachten, dass das Durgo Belüftungsventil DN 32 nur als zusätzliche Belüftung / Umlüftung oder indirekte Nebenlüftung dient und nicht als Hauptlüftung.

Für Fragen zum Einbau können Sie uns gerne auch kontaktieren.