



Nestmann Vertriebs GmbH · Raiffeisenstr. 10 · 64347 Griesheim

Telefon: +49 (0) 6155-877 87-00  
Tel. Buchhaltung: +49 (0) 6155-877 87-08  
Fax: +49 (0) 6155-877 87-09  
www.durgo.de kontakt@durgo.de

## Einbauanleitung Durgo Belüftungsventil DN 75 (Art.Nr.: 7000.075)

Das Durgo Belüftungsventil DN 75 zum Einstecken in die HT Leitung kann als Hauptlüftung oder als Sekundärlüftung eingesetzt werden.

Das Durgo Belüftungsventil darf unterhalb der Rückstauenebene des Verbrauchers eingebaut werden. Beim Einbau hinter der Vorwand ist darauf zu achten, dass hier eine Revision und ein Lufteinlass vorzusehen ist.

In den meisten Fällen muss die Falleitung oder Nebenleitung zum Ventil reduziert werden. Hierzu ist ein für die Leitung vorgesehenes Reduzierungsstück einzusetzen. Die Reduzierung auf DN 75 (HT) sollte vom gleichen Rohrersteller gewählt werden oder eine vergleichbare Qualität haben.

Das Ventil muss senkrecht auf der Leitung sitzen.

Für Fragen zum Einbau können Sie uns gerne auch kontaktieren.